



Brukerveiledning Uovision UV565

Kameraet tar bilder ved deteksjon ved hjelp av en PIR sensor. Bildene blir lagret på en minnebrikke plassert i kameraet.

Bildene kan forhåndsvises i displayet på kameraet eller minnebrikken monteres i en minnebrikkeleser.

1. Strømforsyning

Kontroller at kameraet er avslått før batterier/strømforsyning monteres.

Kameraet bruker 4, 8 eller 12 AA batterier.

Det anbefales å bruke 12 stk lithium AA batterier.

Lithium batterier holder vesentlig bedre i kulde enn alkadiske batterier.

Kameraet kan også bruke ekstern strømforsyning (tilbehør).

2. SD-kort

Kontroller at kameraet er avslått før SD-kort monteres.

Åpne kameraet og sett inn et tomt SD-kort i.h.t tegningen på kameraet. Kontroller at SD-kortet ikke er låst.

3. Gå til innstillingsmenyen i viltkameraet (SETUP).

Sett OFF-SETUP-ON bryteren i SETUP posisjon.

La kameraet utføre oppstart.

I SETUP kan du ta et bilde manuelt ved å trykke på ►.

Dersom kameraet har tatt bilder/videoer kan disse forhåndsvises i displayet ved å trykke på OK knappen. Trykk ▲ eller ▼ for å bla i bildene.

Se tabellen under for forklaring av menyen.

4. Starte viltkameraet (ON).

Når alle innstillinger er fullført og klargjort for opptak settes OFF-SETUP-ON bryteren i SETUP posisjon. La kameraet utføre oppstart og skyv deretter bryteren opp i ON/PÅ posisjon.

Displayet blir da sort.

Lukk kameraet med alle tre låsehempene og kameraet er klar til å ta bilder/video.

5. Slå av kameraet (OFF).

Sett OFF-SETUP-ON bryteren i OFF/AV posisjon.

Ta ut batteriene dersom kameraet ikke skal brukes på en stund, slik at batteriene ikke tappes. Kameraet bruker litt strøm selv om det er avslått.

Menyforklaring:

Menyvalg		Forklaring
CAM	Kamerafunksjon/ Camera Mode	Velg mellom foto, video og foto+video.
	Bildestørrelse/ Photo Size	Velg mellom ulike bildeoppløsninger.
	Bildeserie/ Photo Burst	Velg seriefotografering, 1,2 eller 3 bilder per detektering. NB! Dersom MMS funksjonen på kameraet er aktivert er det anbefalt å velge 1 bilde.
	Videostørrelse / Video Size	Velg videostørrelse. NB! Kan kun velges dersom Kamerafunksjon er satt til «video».
	Videolengde / Video Length	Velg lengden på filmklippet. NB! Kan kun velges dersom Kamerafunksjon er satt til «video».
PIR	Følsomhet / Sensitivity	Velg følsomheten til sensoren. Høy/High, Low/Lav, Normal.

	Utløserintervall / Trigger Intervall	Her velges varigheten på hvor lenge kameraet skal gå i dvale etter bildetaking. NB! Dersom det ønskes mange bilder settes denne lavt f.eks 10sek.
	Intervallserie / Time Lapse	Kameraet kan stilles til å ta bilder i en valgt intervall f.eks hver fjerde time. Når denne er satt til OFF/av vil kameraet kun ta bilde ved deteksjon.
	Start-Stopp	Her kan kameraet stilles til å kun virke mellom to klokkeslett. Når denne er satt til OFF/av vil kameraet være i drift hele døgnet.
SYS	Still klokke / Set Clock	Her stilles klokkeslett og dato.
	Infostripe / Time Stamp	Dersom denne står i PÅ/ON vil en infostripe med klokkeslett, dato, månefase og temperatur vises nederst på hvert bilde.
	Rekkevidde IR lys / Flash Range	Her velges rekkevidden til IR lyset, 6 meter/ 12 meter.
	Passord / Password	Her kan et 4 siffer passord aktiveres. Fabrikkinnstilt passord er 0000.
	Språk / Language	Engelsk eller Finsk menyspråk.
	Pip	Tastelyd AV/PÅ.
	Overskive / Overwright	Om denne settes i ON/PÅ vil kameraet skrive over de siste bildene i SD-kortet. SD-kortet fylles ikke og trenger ikke å byttes.
	Formatere / Format	Formaterer SD-kortet / Sletter alt innhold på SD-kortet.
	Fabrikkinnstilling / Default Set	Gjennopprett alle valgte innstillinger.

Tips og triks.

Dersom kameraet skal overvåke f.eks. en saltstein; fest kameraet ca. 1,5m over bakken og mellom 5-10 meter fra objektet.
Monter kameraet i retning nord-sør/sør-nord for å unngå lav sol morgen og kveld.

Om kameraet skal overvåke en sti e.l., plasser kameraet i 45 grader mot objektet.

For å unngå ising på linse/kondens kan det være lurt å lage en liten kasse med to vegger og tak.

Dette kan enkelt gjøres ved å skjære ut en tom plastkanne.

Kontroller at kameraet har godt nok signal før du forlater det. Send gjerne et testbilde.

Det kan forekomme at bildene blir rosa.

Dette kan skje ved lysforhold der kameraet er i skiftet mellom IR blits og ingen blits.

Det er et lite IR filter som automatisk plasseres foran linsen når kameraet benytter IR blitsen. Dersom denne fortsatt er foran linsen og kameraet ikke utløser IR blitsen blir bildet rosa.

Det kan forekomme at det blir for mye lys/blits i midten av bildet.

Dette skjer oftest om kameraet er plassert lavt eller er vinklet mye nedover.

Dersom kameraet er stilt inn til å sende bilder, får du best resultat dersom du setter bildeserien / Photo Burst til ett bilde.

Still heller ned utløserintervallen / Trigger Intervall om du ønsker mange bilder.

Kameraet kan løses ut på grunn av bevegelser i små busker, greiner og grass.

Rydd området i umiddelbar nærhet av kameraets front for å unngå tomme bilder.

Dersom kameraet slår seg av når det er satt i SETUP posisjon, kontroller at SD-kort er montert. Dersom dette er bekreftet, forsøk med et annet SD-kort.

Om kameraet henger seg i menyen; slå av kameraet, fjern batteriene, vent 30 sekunder før batteriene monteres på nytt.

Batterier er ferskvare. Om kameraet «sluker» strøm prøv et nytt sett batterier.

Vår erfaring er at Energizer Lithium fungerer veldig godt, spesielt når gradestokker kryper under 0.



Declaration of Conformity to Directive 1999/5/EC**CE Caution:**

Hereby, UOVision Technology(HongKong)Co.,Ltd declares that the wireless cameras UM565/UM565HD/UM535 (Norwegian user menu) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the DOC may be obtained through the following address:

UOVision Technology (HongKong) Co., Ltd. Room 802, the 5th Building, Donghua Research&Design Park, NanGuang Road, Nanshan District, Shenzhen, CHN 518054.